

DUROCK^{TM/MC} Brand/Marque

Shower System

Sistema de ducha / Système de douche

Ramp installation instructions

Instrucciones de instalación de la rampa

Instructions d'installation de la rampe

Visit / Visite / Visiter
durockshowersystem.com



Ramp installation instructions

The USG Durock™ Brand Shower System Ramp is used in applications where easy access to the shower compartment is preferred. Made from durable 3 lb./ft.³ (48 kg/m³) density EPS foam, the ramp allows for easy construction of barrier free showers. The ramp slopes from 1 in. (25mm) to 1/4 in. (6 mm) on the 12 in. (305 mm) side. It is designed to match-up to the 1 in. thick (25 mm) perimeter of the USG Durock™ Shower System Tray and to 1/4 in. thick USG Durock® Brand Cement Board Underlayment and USG Fiberock® Tile Backerboard, or to other approved ceramic or stone tile underlayment, outside the shower compartment.

1. Apply unmodified thin-set mortar to the subfloor, and to the edge of both the USG Durock™ Shower System Pre-Sloped Shower Tray and Ramp, using a 1/4 in. x 3/8 in. (6 mm x 10 mm) square or u-notched trowel—then firmly press shower ramp into the mortar.
2. Apply unmodified thin-set mortar to the face of pre-sloped shower tray and ramp using a 3/16 in. x 3/16 in. (5 mm x 5 mm) v-notched trowel or 1/8 in. x 1/8 in. (3 mm x 3 mm) square or u-notched trowel.
3. Apply USG Durock™ Shower System Waterproofing Membrane to pre-sloped shower tray and ramp, overlapping seams a minimum of 2 in. (51 mm). Use a finishing trowel, drywall taping knife, or similar tool to remove air pockets and ensure proper adhesion.
4. Install USG Durock™ Shower System Waterproofing Membrane Band to seal ramp/wall junctions, using unmodified thin-set mortar and a 3/16 in. x 3/16 in. v-notched trowel or 1/8 in. x 1/8 in. (3 mm x 3 mm) square or u-notched trowel. Embed waterproofing membrane band in the thin-set mortar using a drywall taping knife or margin trowel to ensure proper adhesion to shower curb(s) and wall.

Instrucciones de instalación de la rampa

La Rampa del Sistema de Ducha USG Durock™ Brand se utiliza en aplicaciones donde se prefiere un acceso fácil al compartimiento de la ducha. Construida con espuma EPS duradera con una densidad de 3 lb/pie³ (48 kg/m³), la rampa permite construir fácilmente duchas sin barreras. La rampa tiene una pendiente de 1 pulg (25 mm) a 1/4 pulg (6 mm) en el lado de 12 pulg (305 mm). Está diseñada para coincidir con el perímetro de 1 pulg (25 mm) de grosor de la Base del Sistema de Ducha USG Durock™ y con el Contrapiso para Paneles de Cemento USG Durock® Brand de 1/4 pulg (6 mm) de grosor y el Panel de Respaldo para Losetas USG Fiberock®, o con otros contrapisos para losetas de piedra o cerámica aprobados, fuera del compartimiento de ducha.

1. Aplique mortero de fraguado delgado sin modificar al sustrato, y al borde de ambos, la Base y la Rampa de Ducha con Pendiente Preformada del Sistema de Ducha USG Durock™, utilizando una llana cuadrada o con ranuras en U de 1/4 pulg x 3/8 pulg (6 mm x 10 mm) — luego presione firmemente la rampa de la ducha en el mortero.
2. Aplique mortero de fraguado delgado sin modificar a la cara de la base y la rampa de ducha con pendiente preformada utilizando una llana con ranuras en V de 3/16 pulg x 3/16 pulg (5 mm x 5 mm) o una llana cuadrada o con ranuras en U de 1/8 pulg x 1/8 pulg (3 mm x 3 mm).
3. Aplique la Membrana Impermeable del Sistema de Ducha USG Durock™ a la base y la rampa de ducha con pendiente preformada, traslapando las costuras 2 pulg (51 mm) como mínimo. Utilice una llana de acabado, una espátula de enmascaramiento para paredes de yeso o una herramienta similar para eliminar las bolsas de aire y garantizar una adhesión adecuada.
4. Instale la Banda para Membrana Impermeable del Sistema de Ducha USG Durock™ para sellar las uniones de rampa/pared, utilizando mortero de fraguado delgado sin modificar y una llana con ranuras en V de 3/16 pulg x 3/16 pulg (5 mm x 5 mm) o una llana cuadrada o con ranuras en U de 1/8 pulg x 1/8 pulg (3 mm x 3 mm). Incruste la banda para membrana impermeable en el mortero de fraguado delgado utilizando una espátula de enmascaramiento para paredes de yeso o una llana para esquinas para garantizar una adhesión adecuada a los bordes y la pared de la ducha.

Instructions d'installation de la rampe

La Rampe du Système de Douche de Marque USG Durock^{MC} est utilisée dans les applications pour lesquelles un accès facilité au compartiment de douche est souhaité. Fabriqué avec une mousse PSE durable de densité 48 kg/m³ (3 lb/pi³), la rampe permet la construction aisée des douches à accès facile. La rampe présente une pente de 25 mm (1 po) à 6 mm (1/4 po) sur le côté de 305 mm (12 po). Elle est conçue pour correspondre à l'épaisseur de 25 mm (1 po) du Receveur du Système de Douche USG Durock^{MC} et au Panneau de Sous-Plancher en Ciment de Marque USG Durock^{MD} de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur et au Panneau d'Appui Mural USG Fiberock^{MD}, ou à tous les autres sous-planchers pour carreaux en céramique ou en pierre homologués, à l'extérieur du compartiment de douche.

1. Appliquer du ciment-colle non modifié sur le substrat de base et sur les bords du Receveur à Pente Préformée du Système de Douche USG Durock^{MC} et de la Rampe, au moyen d'une truelle à encoches carrées ou en U de 6 mm x 10 mm (1/4 po x 3/8 po)—puis appuyer fermement la rampe de douche dans le ciment-colle.
2. Appliquer un ciment-colle non-modifié sur la face du receveur de douche à pente préformée et de la rampe au moyen d'une truelle à encoches en V de 5 mm x 5 mm (3/16 po x 3/16 po) ou à encoches carrées ou en U de 3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po).
3. Appliquer la Membrane d'Étanchéité du Système de Douche USG Durock^{MC} sur le receveur de douche à pente préformée et sur la rampe en superposant les joints de 51 mm (2 po) au moins. Utiliser une truelle de finition, un couteau de rubanage pour cloison sèche ou un outil similaire pour enlever les poches d'air et assurer une forte adhésion.
4. Poser de la Bande Membrane d'Étanchéité du Système de Douche USG Durock^{MC} pour sceller les jonctions rampe/mur, en appliquant du ciment-colle non modifié au moyen d'une truelle à encoches en V de 5 mm x 5 mm (3/16 po x 3/16 po) ou à encoches carrées ou en U de 3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po). Sceller la bande membrane d'étanchéité dans le ciment-colle au moyen d'un couteau de rubanage pour cloison sèche ou d'une truelle carrée pour garantir une adhésion correcte au(x) seuil(s) de douche et au mur.

Visit durockshowersystem.com to download the complete USG Durock™ Brand Shower System Installation Guide.

Safety First!

Follow good safety and industrial hygiene practices during handling and installation of all products and systems. Take necessary precautions and wear the appropriate personal protective equipment as needed. Read material safety data sheets and related literature on products before specification and/or installation.

Notice

Our liability is expressly limited to replacement of defective goods.

The trademarks USG, DUROCK, the USG logo, the design elements and colors, and related marks are trademarks of USG Corporation or its affiliates.

For patent information see usg.com/patents

Visite durockshowersystem.com para descargar la Guía completa de instalación del Sistema de Ducha USG Durock™ Brand.

¡La seguridad es lo primero!

Siga todas las prácticas de seguridad e higiene industrial durante el manejo y la instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve puesto el equipo de protección personal apropiado según sea necesario. Consulte las hojas de datos de seguridad del material y cualquier información relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o la instalación.

Aviso

Nuestra responsabilidad se limita expresamente al reemplazo de productos defectuosos.

Para información de patente visite usg.com/patents

Visiter durockshowersystem.com pour télécharger le Guide Complet d'Installation du Système de Douche Marque USG Durock™.

La sécurité d'abord!

Appliquer de bonnes méthodes de sécurité et d'hygiène au travail pendant la manipulation et l'installation de tous les produits et systèmes. Prendre toutes les précautions nécessaires et au besoin porter un équipement de protection individuel approprié. Consulter les fiches signalétiques et les brochures connexes des produits avant leur spécification et/ou leur installation.

Avis

Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux.

Les marques de commerce USG, DUROCK, le logo USG, les éléments graphiques et les couleurs, et les marques associées sont des marques de commerce de USG Corporation ou de ses entreprises affiliées.

Pour les informations concernant les brevets, consulter le site usg.com/patents

United States Gypsum Company

550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

CB729-INST/5-15

© 2015 USG Corporation and/or its affiliates. All rights reserved.

© 2015 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés.

Printed in U.S.A.

Impreso en EE.UU.

Imprimé aux É.-U.

For Product Information and Literature

Para solicitar información y literatura de productos

Pour obtenir des informations et de la documentation sur les produits

durockshowersystem.com